

## **Инструкция по эксплуатации внешнего модуля передатчика беспроводных наушников.**

Внешний модуль передатчика беспроводных наушников предназначен для использования совместно с металлодетекторами различных изготовителей для дистанционной передачи звуковых сигналов на наушники через модуль приемника.

На верхней панели передатчика установлены:

- гнездо для подключения к разъему наушников металлодетектора, диаметром 3.5 мм.;
- выключатель питания;
- индикатор разряда батареи.

На нижней панели приемника установлены:

- гнездо для подключения зарядного устройства микро-USB;
- индикатор заряда.

Модуль передатчика устанавливается с помощью защелок на штанге металлодетектора ниже электронного блока или в другом удобном месте, в зависимости от модели детектора. Для подключения модуля к металлодетектору используется переходник соответствующий модели металлодетектора.

При использовании переходника с двумя штекерами 3.5 мм, угловой разъем подключается к выходу наушников металлодетектора, а прямой – к модулю передатчика.

Рабочая частота канала – **868 МГц**;

ток, потребляемый передатчиком – **15 мА**;

емкость встроенного аккумулятора передатчика – **900 мА-ч**;

тип встроенного аккумулятора – **Li-Ion, 14500**;

максимальное расчетное время непрерывной работы - **60 часов**;

время зарядки аккумулятора передатчика – **2 часа**;

время полной зарядки аккумулятора передатчика – **4 часа**.

Гарантия изготовителя – **12 месяцев** со дня продажи.

Гарантия на аккумулятор и зарядное устройство – **6 месяцев**.

В течение гарантийного срока изготовитель обязуется безвозмездно устранить обнаруженные неисправности или заменить изделие на исправное.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_